

『TVB01 システム修復作業(システムのリカバリ)手順』

「リカバリ」を実施する前の注意点

- ・パソコンのOSを工場出荷時(購入時)の状態に戻す作業を「リカバリ」といいます。
 - ・「リカバリ」を実施すると内蔵ハードディスクに保存されたデータは全て失われます。
 - ・「リカバリ」を実施した後、データを元に戻すことはできませんので、大切なデータはバックアップしておきましょう。
- ※リカバリー作業は自己責任となりますので、一切の責任は負えない旨、何卒御了承願います。

リカバリ作業の選択/決定動作については、本体右サイドに搭載されている、「3方向スイッチ(ジョグダイヤル)」にて操作して下さい。

※また、お持ちの方は「USBキーボード」・「USBマウス」での操作も可能です。

左サイド



- ①リカバリ前に必ず、ACアダプタを接続している状態で、電源ボタンを押して下さい。

電源ボタン

左サイド



- ②「WiFiボタン」と「3方向スイッチ」を同時に押して下さい。メーカーロゴが消えるまで押し続けて下さい。


WiFiボタン

右サイド




3方向スイッチ(ジョグダイヤル)

※上下にて選択項目/ジョグを中に押すと**決定**




③「詳細ブートオプション」の画面が表示されます。

【コンピューターの修復を選択し、決定して下さい】




④「リカバリモードの選択」画面が表示されます。

【通常リカバリ又は高度なりカバリを選択し、決定して下さい】



※「通常リカバリ」「高度なりカバリ」の選択については記載文面を読んで頂き、状況に応じて選択して下さい。


※中止を選択致しますと、再起動致します。



⑤リカバリの画面表示。


【OKを選択し決定、リカバリ作業が自動で実行されます】

※この画面にて最終判断致します。



⑥リカバリ動作中の画面が表示されます。

※リカバリ所要時間は約30分から40分程かかります。



⑦リカバリ動作終了の画面が表示されます。

【OKを選択し決定、リカバリ完了となります】
その後、自動で再起動します。



⑧再起動後セットアップ画面が表示されます。

これでシステムは工場出荷時(購入時)の状態に戻りました。